

## 附件 5

## 山洪灾害重点防治村雨量预警指标明细表

序号	危险区	关联雨量站	雨量预警指标	
			准备转移	立即转移
			1h(单位: mm)	1h(单位: mm)
1	八堡村	八堡简易雨量站	35	41
2	双塔村	双塔简易雨量站	30.1	43
3	张阳会村	张阳会简易雨量站	28.7	41
4	张阳沟村	张阳沟简易雨量站	28	40
5	兔坂村	兔坂简易雨量站	32	37
6	岔沟村	岔沟简易雨量站	26.6	38
7	柴家沟村	柴家沟简易雨量站	25.9	37
8	常胜塔村	常胜塔简易雨量站	26.6	38
9	乔家坪村	乔家坪简易雨量站	27.3	39
10	开阳村	开阳简易雨量站	32.9	47
11	后曲峪村	后曲峪简易雨量站	44	55
12	贺家沟村	贺家沟简易雨量站	37.1	53
13	前曹底村	前曹底自动/简易雨量站	37.8	54
14	曹峪坪村	曹峪坪简易雨量站	38.5	55
15	民乐村	民乐简易雨量站	39.2	49
16	湾里村	湾里简易雨量站	38.4	48
17	上白塔村	上白塔简易雨量站	26.6	38
18	张国村	张国简易雨量站	27.3	39

序号	危险区	关联雨量站	雨量预警指标	
			准备转移	立即转移
			1h(单位:mm)	1h(单位:mm)
19	福利沟村	福利沟简易雨量站	27.3	39
20	上会村	上会简易雨量站	26.6	38
21	青蒿焉村	青蒿焉简易雨量站	26.6	38
22	月家沟村	月家沟简易雨量站	26.6	38
23	杨家坡村	杨家坡简易雨量站	28.7	41
24	葫芦旦村	葫芦旦简易雨量站	39.2	56
25	丛罗峪村	丛罗峪简易雨量站	25	29
26	泥沟村	泥沟村简易雨量站	26.6	38
27	后月镜村	后月镜村简易雨量站	25.9	37
28	前月镜村	前月镜村简易雨量站	40	53
29	化林村	化林简易雨量站	40	53
30	万安里村	万安里简易雨量站	30.1	43
31	王家会村	武家湾简易雨量站	30.1	43
32	武家湾村	武家湾简易雨量站	29.4	42
33	化成村	化成简易雨量站	25.9	37
34	后井头村	后井头简易雨量站	27.3	39
35	安家庄村	安家庄简易雨量站	26	31
36	李家沟村	李家沟简易雨量站	26.6	38
37	高家崩村	曹家岔简易雨量站	27.3	39
38	前岭西村	康家岭简易雨量站	27.3	39
39	朱家会村	朱家会简易雨量站	37.8	54

序号	危险区	关联雨量站	雨量预警指标	
			准备转移	立即转移
			1h(单位:mm)	1h(单位:mm)
40	刘家会村	刘家会简易雨量站	27	32
41	李家沟村	李家沟简易雨量站	26.6	38
42	白家坂村	白家坂简易雨量站	37.1	53
43	碾则沟村	碾则沟简易雨量站	25.9	37
44	杜家圪垛村	杜家圪垛简易雨量站	27.3	39
45	胡公村	胡公简易雨量站	27.3	39
46	后陡泉村	后陡泉简易雨量站	37.1	53
47	唐家沟村	唐家沟简易雨量站	25.9	37
48	杨家庄村	杨家庄简易雨量站	25.9	37
49	芦则沟村	芦则沟简易雨量站	27.3	39
50	故县村	故县简易雨量站	38.4	48
51	刘家掌村	刘家掌简易雨量站	26.6	38
52	白家圪塔村	白家圪塔简易雨量站	27.3	39
53	白家湾村	白家湾简易雨量站	25.9	37
54	贺家坡村	贺家坡简易雨量站	27.3	39
55	赤普浪村	赤普浪简易雨量站	28	40
56	宋家圪台村	宋家圪台简易雨量站	27.3	39
57	曜头村	曜头村简易雨量站	28	40
58	靳家沟村	靳家沟简易雨量站	26.6	38
59	松峪村	松峪简易雨量站	26.6	38

序号	危险区	关联雨量站	雨量预警指标	
			准备转移	立即转移
			1h(单位: mm)	1h(单位: mm)
60	城庄村	城庄村简易雨量站	42	46
61	赤崖会村	赤崖会简易雨量站	37.1	53
62	东柏村	东柏村简易雨量站	27.3	39
63	上刘家山村	上刘家山简易雨量站	26.6	38
64	榆林村	榆林简易雨量站	37.1	53
65	马家庄村	马家庄简易雨量站	37.1	53
66	木瓜坪村	木瓜坪简易雨量站	33	40
67	吉家庄村	吉家庄简易雨量站	30.1	43
68	杨家崖村	杨家崖简易雨量站	29.4	42
69	苗家庄村	苗家庄自动/简易雨量站	28	40
70	枣林村	枣林简易雨量站	28	40
71	永丰村	永丰简易雨量站	31.5	45
72	孙家圪垯村	孙家圪垯简易雨量站	27.3	39
73	玉坪村	玉坪简易雨量站	31	39
74	李家塔村	李家塔简易雨量站	36.4	52
75	李家坡底村	李家坡底简易雨量站	37.1	53
76	白家庄村	白家庄简易雨量站	36.4	52
77	前青塘村	前青塘简易雨量站	39.9	57
78	后青塘村	后青塘简易雨量站	39.9	57

序号	危险区	关联雨量站	雨量预警指标	
			准备转移	立即转移
			1h(单位:mm)	1h(单位:mm)
79	青塘沟村	青塘沟简易雨量站	39.2	49
80	赵家圪台村	赵家圪台自动/简易雨量站	26.6	38
81	孙家圪台村	孙家圪台简易雨量站	27.3	39
82	善庆峪村	善庆峪简易雨量站	27.3	39
83	大峪沟村	大峪沟简易雨量站	37.1	53
84	砖罗门村	砖罗门简易雨量站	33.6	48
85	前大禹村	前大禹简易雨量站	32.2	46
86	岩头村	岩头简易雨量站	30.1	43
87	瓦舍坪村	瓦舍坪自动/简易雨量站	29.4	42
88	马蕊坡村	马蕊坡简易雨量站	26.6	38
89	侯家沟村	侯家沟简易雨量站	26.6	38
90	后小峪村	后小峪简易雨量站	27.3	39
91	前小峪村	前小峪简易雨量站	28	40
92	府底村	府底简易雨量站	30.1	43
93	中都寨村	中都寨简易雨量站	27.3	39
94	大后沟村	大后沟自动/简易雨量站	25.9	37
95	钟底村	钟底简易雨量站	37.8	54
96	桃塔村	桃塔简易雨量站	36.4	52
97	尧子坡村	尧子坡简易雨量站	35.7	51
98	车赶村	车赶简易雨量站	41.6	52
99	赵家塔村	赵家塔自动/简易雨量站	38.4	48

序号	危险区	关联雨量站	雨量预警指标	
			准备转移	立即转移
			1h(单位: mm)	1h(单位: mm)
100	杜家沟村	杜家沟自动/简易雨量站	27.3	39
101	湍水头村	湍水头简易雨量站	39.2	49
102	沐浴村	沐浴简易雨量站	27.3	39
103	张家庄村	张家庄简易雨量站	26.6	38
104	黄家沟村	黄家沟简易雨量站	26.6	38
105	双坪上村	双坪上自动/简易雨量站	44	59
106	前塔上村	前塔上简易雨量站	31.2	39
107	工农庄村	工农庄简易雨量站	39.9	42

注：各关联的雨量站应根据站点建设情况及时更新